



**Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos**

MANUAL DE USUARIO

BALANZA ELECTRONICA SOLOPESO

MARCA BBG MODELO S1



**Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos**

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su Balanza

Por favor, compruebe el voltaje antes de conectar ; se recomienda la toma de CA independiente para este equipo para evitar interferencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

- 1 . Por favor, confirme que los electrodos "+", "-", están en la posición correcta.
- 2 . Para evitar la fuga eléctrica , por favor, no ponga la batería en la temperatura alta, o trate de desmontarla .
- 3 . Por favor, no utilice baterías secas en este modelo.
- 4 . Este modelo funciona con batería recargable de 4 V.

PREPARACIÓN PARA USAR LA BÁSCULA

- 1 . Abra la caja y coloque la báscula sobre una mesa estable , a continuación, ponga la charola en la báscula.
- 2 . Ajuste las patas de la base , ver el nivel gota. La burbuja debe de estar en el centro del nivel.
- 3 . Encienda hasta que todo marque " 0 " y " estable" , la báscula está listo para su uso.

1.- INDICADORES EN PANTALLA

CERO: Indica que la báscula se encuentra en Cero.

TARA: Indica que la función Tara se está utilizando.

ESTABLE: Indica que el peso sobre la plataforma se encuentra estable.

SUMA: Indica que se han acumulado totales a pagar función "+", lb, kg, g; Unidades con las que esta trabajando la báscula.

**Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos**

1 ventana de indicación:

FUNCIÓNES DE LA TECLA

TARA

- 1.- Tara: Poner el recipiente en la charola , a continuación, pulse [TARA] para destarar el peso y encenderá el punto en " Tara" indicando la activación del modo tara en la pantalla. -

2.- Para cambiar el peso de tara : retire el recipiente y coloque un nuevo contenedor y pulse la tecla [TARA] para cambiar el peso de tara.

3.- Para cancelar la tara : retire el recipiente de la charola , pulse la tecla [TARA], la función de tara se cancelará automáticamente.

(Nota : . Si el peso " Tara" está dentro del rango de cero , pulse [CERO] para activar el modo de cero , el límite máximo \leq rango de tara)

Cero

Cuando no hay carga , la ventana de peso no marca cero y no esta el punto indicando " 0 " , presione la tecla [CERO] para poner a fiel la báscula. (rango cero \leq \pm 2 % máximo).

lb/kg/g

Seleccione la unidad de peso con la tecla " lb/kg/g" . Primero verifique que la báscula esté en cero , a continuación oprima "lb/kg/g" para que el punto marque las unidades de peso con las que se encuentra trabajando. Las tres unidades con las que trabaja la báscula son libra, kilogramos y gramos.

SUMA TOTAL DE PESO

Presione " +" cuando se necesita calcular el peso total de las mercancías; cada vez que pulse " TOTAL " , la pantalla mostrará el peso total acumulado de las mercancías.

"C" o BORRAR SUMA

Pulse el botón " C" , para borrar la información de la memoria de que las mercancías se miden muchas veces.

Lista de mensajes de Error

3.1: Sobrecarga

| ____ | Muy poco peso para indicar

| ***** | Demasiado peso para indicar

3.2: Energía baja

Muestra "LobAt", y la indicación de alimentación está apagada. Esto significa que usted necesita cargar la batería con urgencia al conectar el adaptador de corriente.

PROBLEMAS COMUNES

I.- Peso Inestable

(1) Bajo voltaje de la batería: Apague la báscula inmediatamente y recarguela por 12 horas.

(2) Existe mucha turbulencia y la báscula no se encuentra estable: Coloque la báscula en alguna plataforma mas firme o evite mover la plataforma donde se encuentra la báscula.

(3) Influencia del viento: Proteja a la báscula de corrientes de viento.

II.- La Ventanilla no Enciende

(1) La batería ya no funciona: Cambiela si después de recargar tiene el mismo problema.

(2) Cable de Alimentación de Voltaje mal conectado: Verifiquelo y asegurese que este conectado a la C.A.

(3) Otros: Mande el aparato a reparación.

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Evite el altrato y la humedad durante la transportación del producto.

Evite la exposición fuerte y constante al sol y lluvia.

ATENCIÓN

1.- Favor de leer este instructivo antes de usar la báscula.

2.- Si la báscula tiene poco uso favor de recargar la batería una vez al mes por lo menos y mantenga la báscula apagada mientras no la usa para evitar la descarga de la batería.

3.- No deje caer el producto que va a pesar sobre la charola.

4.- No se puede limpiar la superficie de la báscula con solventes de ningún tipo.

5.- Limpie la báscula con un trapo humedo o seco. Esta báscula no se puede lavar con agua.



Soluciones de pesaje y equipos para alimentos

6.- No comparta la alimentación de energía de esta báscula con ningún aparato de alto consumo de energía ya que las variaciones de energía eléctrica afecta directamente el peso que marca la báscula.

NOTA 1: LA BÁSCULA NO DEBE DE ESTAR EXPUESTA A GOTEO O SALPICADURAS POR LÍQUIDOS.

GARANTIA DEL EQUIPO.

Por la compra cualquier equipos de la marca BBG, usted cuenta con garantía y respaldo técnico durante DOCE (12) MESES. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentado su factura como soporte de compra.

BBG SE COMPROMETE: A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de Comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- Instalación incorrecta
- Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electrónicas.
- Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- Las averías producidas por roedores o insectos.
- Los daños producidos por desaseo.
- Manipulación indebida por personal no calificado.
- Mantenimiento realizado por personal no autorizado.
- En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

Cualquier información adicional para el manejo o la garantía de este equipo por favor comuníquese en: BOGOTÁ (57+1)2016-11-2776096 MEDELLIN (57+4)2620031.



**Las Soluciones de pesaje y IDENTIFICACIÓN O DE
equipos para alimentos**

LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA

ADULTERACION DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA.