



*SOLUCIONES DE PESAJE Y  
EQUIPOS PARA ALIMENTOS*



**MANUAL DE USUARIO**

**BALANZA GRAMERA DE BOLSILLO**

**Marca BBG Modelo: GOLD 500 /GOLD 1000**

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por comprar nuestro producto. Lea detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar.

Es mejor ajustar de peso antes de usar la báscula. Esto ayudará al producto a adaptar diferentes entornos de trabajo.

### RECOMENDACIONES:

1. Nunca cargue la báscula con más de la capacidad máxima. ¡La sobrecarga lo dañará permanentemente!
2. Evitando cualquier exposición al calor o frío extremo, su báscula funciona mejor cuando se opera a temperatura ambiente normal. Siempre permita que la báscula se aclimate a la temperatura ambiente normal durante al menos una hora antes de usarla.
3. Mantenga su báscula en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y una distancia cercana a otros equipos electrónicos pueden causar un efecto adverso en la confiabilidad y precisión de su báscula.
4. Manéjelo con cuidado. Evite temblar y deje caer la báscula.
5. Use la escala sobre una superficie plana y dura.

### GUIA DE SEGURIDAD

Para un buen rendimiento y una medición precisa, tenga cuidado durante la operación y el mantenimiento diarios. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- NO sobrecargue la báscula. Esto dañará la celda de carga y anulará la garantía.
- NO deje carga en la báscula por mucho tiempo. Esto disminuirá la precisión de la báscula y acortará la vida útil de la celda de carga.
- Cuando la báscula se quede sin energía, reemplace las baterías.
- NO use la báscula en truenos o lluvia.
- NO intente reparar la báscula usted mismo. Póngase en contacto con su representante local.
- Evitar temperaturas extremas. No coloque la unidad a la luz directa del sol o cerca del aire acondicionado.
- Asegúrese de que la báscula esté colocada sobre una mesa estable y que no esté sujeta a vibraciones.
- No utilice la báscula cerca de electrodomésticos grandes, como máquinas de soldar o motores grandes.

No deje baterías en el dispositivo si no lo usa durante mucho tiempo.



- Evitar vibraciones. No coloque su báscula cerca de maquinaria pesada que vibre.
- Evite lugares donde la humedad pueda conducir a la condensación. Evitar el contacto directo con el agua.
- No coloque la unidad cerca de ventanas, puertas o ventiladores que puedan causar resultados inestables debido a las corrientes de aire.
- Mantenga su máquina limpia. No almacene productos en la báscula cuando no se use.

## **1. OPERACIÓN**

- 1) Coloque la escala en una superficie plana horizontal. Presione la tecla “ON / OFF” para encender la báscula.
- 2) Espere hasta que aparezca “0.0”.
- 3) Coloque los objetos en la plataforma de pesaje.
- 4) Usando la tecla “MODE”, puede cambiar entre las unidades de pesaje.
- 5) Usando la tecla “LUZ”, puede encender o apagar la luz de fondo.

## **2. PESAJE DE TARA**

- 1) Encienda la báscula como se describe arriba.
- 2) Coloque el “elemento de tara” en la plataforma.
- 3) Presione “TARE” y espere hasta que aparezca “0.0”.
- 4) Agregue el “elemento de peso neto”

## **3. FUNCIÓN DE CONTEO**

- 1) Encienda la báscula y espere hasta que la pantalla LCD muestre “0.0”.
- 2) Coloque una cantidad de muestra (25 piezas, 50 piezas, 75 piezas o 100 piezas) de la cantidad que desea pesar y contar en la plataforma.
- 3) Mantenga presionada la tecla “PCS” durante 2 segundos, la pantalla LCD mostrará un número aleatorio, por ejemplo, “100”.
- 4) Presione la tecla “MODE” para seleccionar la cantidad de muestra del artículo que ha puesto en la plataforma.
- 5) Presione la tecla “PCS” para confirmar la información anterior, la pantalla LCD ahora mostrará “pcs” en la esquina para mostrar que la báscula está en modo de conteo.
- 6) Retire la cantidad de muestra de la plataforma.
- 7) Ahora puede colocar cualquier cantidad de sus artículos en la báscula y la pantalla LCD mostrará un conteo.



8) Puede cambiar entre el modo de ponderación y el modo de conteo presionando la tecla "MODE" o "PCS" respectivamente.

#### **4. CALIBRACIÓN**

1) Restablezca la báscula presionando la tecla "ON / OFF"

2) Espere hasta que la pantalla LCD muestre "0.0" y luego presione y MANTENGA presionada la tecla "MODE" durante segundos, la pantalla LCD mostrará "CAL", y luego suelte la tecla "MODE"

3) Presione la tecla "MODE" nuevamente, la pantalla LCD "CAL" seguido por el peso de calibración requerido.

4) Agregue el peso de calibración requerido, la pantalla mostrará "PASS" y volverá al modo de pesaje normal.

5) Retire el peso de calibración y presione la tecla "ON / OFF" para apagar la báscula y la calibración habrá finalizado.

#### **5. ESPECIFICACIÓN:**

Calibración: calibración automática

Rango de tara: capacidad total de tara

Apagado automático: 60 segundos apagado

Temperatura de operación: 50-86 grados Fahrenheit

Potencia: 2 pilas AAA

#### **TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO**

Se debe evitar sacudir, estrellarse y voltear el dispositivo al transportarlo. Almacénelo en un entorno adecuadamente ventilado con aire seco y sin gas corrosivo.

#### **CONTROL REGULAR DEL DISPOSITIVO**

1. Controle regularmente que el dispositivo no presente ningún daño. Si hay algún daño, deje de usar el dispositivo. Póngase en contacto con su servicio al cliente para resolver el problema.

2. ¿Qué hacer en caso de un problema?

- Póngase en contacto con su servicio al cliente y prepare la siguiente información:
- Número de factura y número de serie (este último se encuentra en la placa técnica del dispositivo).
- Si corresponde, una imagen de la parte dañada, rota o defectuosa.

¡Cuanto más detallada sea su información, mejor será el servicio al cliente para resolver su problema de manera rápida y eficiente!

PRECAUCIÓN: nunca abra el dispositivo sin la autorización de su servicio al cliente.  
¡Esto puede conducir a una pérdida de garantía!



## **GARANTIA DEL EQUIPO**

Por la compra de cualquier equipo de la marca BBG, usted cuenta con una garantía y respaldo técnico durante **UN (1) MES.** No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentando su factura como soporte de compra.

**BBG SE COMPROMETE:** A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- **Instalación incorrecta**
- **Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.**
- **Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electronicas.**
- **Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.**
- **Las averías producidas por roedores o insectos.**
- **Los daños producidos por desaseo.**
- **Manipulación indebida por personal no calificado.**
- **En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.**
- **Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.**

**LA ADULTERACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN O DE LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA ADULTERACIÓN DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA.**